

ENTRETIEN ET AIDE AU DIAGNOSTIC DU DETECTEUR DE FUMEE

| | |
|--------------------|------------------------|
| DESIGNATION | 10Y29 |
| REFERENCE | DF18 |
| GENCOD | 047 871 097 531 |
| GARANTIE | 10 ANS |

ACTIONS A MENER

MISE EN GARDE : CET APPAREIL EST SCELLÉ (Y COMPRIS LA PILE). LE COUVERCLE N'EST PAS DÉMONTABLE.

Il n'est pas nécessaire d'installer ou de remplacer la pile pendant toute la durée de vie du détecteur.

1. ENTRETIEN DU DETECTEUR :

Pour nettoyer le détecteur, retirer l'appareil de son support de montage. Nettoyer l'intérieur du détecteur (chambre de détection) à l'aide d'un aspirateur ou d'une buse d'air comprimé en aspirant ou en soufflant à travers les ouvertures au pourtour du détecteur. Essuyez l'extérieur du détecteur avec un chiffon humide. Après le nettoyage, remettez votre détecteur en place, testez-le à l'aide du bouton «Test ». Reproduire cette action 1 fois par mois.

2. TEST

Pressez le bouton de test sur le couvercle en le maintenant enfoncé pendant au moins 1 seconde (ou jusqu'à ce que l'alarme se déclenche).
La première séquence d'essai émet un volume faible. En maintenant le bouton de test/sourdine pendant plus de 5 secondes, l'alarme émet un son d'une puissance de 85 décibels.
Si aucune alarme ne se déclenche, le produit est défectueux.

3. FONCTION PAUSE :

Le bouton PAUSE (Hush) et le bouton test sont un seul et même bouton, situé sur le couvercle du détecteur.
Il donne la possibilité de désactiver temporairement le circuit du détecteur et l'alarme, pendant environ 10 mn.
La DEL clignote toutes les 10 secondes pour signaler que le détecteur est en mode sourdine.
Le détecteur de fumée se réarme automatiquement après environ 10 minutes.
Appuyez sur le bouton de test/réinitialisation du détecteur pour mettre fin à la période de désactivation temporaire.
Si le bouton PAUSE ne désactive pas l'alarme, le produit est défectueux.

4. FONCTIONNEMENT DE LA PILE :

Ce détecteur est équipé d'un circuit de surveillance de charge de la pile qui émet un « bip » toutes les 60 secondes (et la DEL rouge clignote toutes les 30 secondes), pendant un minimum de 30 jours, à la fin de la durée de vie du détecteur.
Ce signal indique qu'il doit être remplacé.
La DEL clignote deux fois toutes les 30 secondes pendant 30 jours avant que l'appareil émette le « bip » indiquant que la pile est faible.
Pour désactiver le détecteur, retirez-le du support de montage en le faisant pivoter dans le sens indiqué par les flèches figurant sur le couvercle.

5. FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE DÉTECTION DE FUMÉE :

Ce détecteur émet un « bip » toutes les 30 secondes (avec clignotement simultané de la DEL rouge) s'il détecte un problème au niveau de la chambre de détection de fumée.